

1



Den schwarzen Pin im Funk-Handsender drücken

2



Die unterste Taste des Funk-Handsenders 1 - 5 x drücken. \*(entfällt bei 1-Kanal Funk-Handsender)

3



Mit einer geeigneten Spitze oder einem Stift den kleinen Knopf drücken bis die LED aufleuchtet

4



Die mittlere Taste des Funk-Handsenders drücken

5



Erneut den schwarzen Pin im Funk-Handsender drücken (siehe Schritt 1)

6



Der Funk-Rollladenschalter ist fertig gekoppelt