



Für 18 / 23 mm Gurtbreite. Lochabstand 26,0 cm.

Inkl. Abdeckplatte, passende Gurte finden Sie in unserem Sortiment.

1. Rollladen vor der Montage schließen.
2. Alten Einlasswickler ausbauen. Gurt vorsichtig abwickeln. **Achtung, Verletzungsgefahr!** Die Federtrommel ist gespannt. **Sicherheitshandschuhe tragen!**
3. Den neuen Einlasswickler vorspannen. Dazu die Trommel in Pfeilrichtung bis zum Anschlag drehen. **Achtung, Verletzungsgefahr!** Die Trommel gut festhalten und gegen Zurückspringen sichern, anschließend den Gurt durch die Abdeckplatte unterhalb der Gurtbremse in den Wickler einfädeln und langsam aufrollen lassen.
4. Wicklereinheit in den Mauerkasten einführen und mit einer Abdeckplatte wieder festschrauben.

Technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können abweichen.

